

Bruksanvisning Bordsfontän



Läs bruksanvisningen före användning

Säkerhetsföreskrifter

- Kontakten ska dras ur vid rengöring av pumpen eller vid andra tillfällen då man har händerna i vattnet.
- Fontänen är avsedd för användning inomhus och får ej användas utomhus.
- Pumpen får aldrig användas om elkabeln som går in i pumpen är skadad.
- Barn får ej leka med fontänen. Håll uppsikt!
- Pumpens anslutning ska gå genom en jordfelsbrytare

Montering

- Placera fontänen på plant underlag. Tänk på att visst vattnet kan skvätta lite vid användning så vid behov rekommenderar vi att den ställs på t.ex. en bricka eller fat.
- Lägg pumpen i fontänen, elkabeln läggs över kanten på kärlet. Anslut pumpen till fontänslangen innan överdelen monteras
- Därefter fylls fontänen med vatten ända upp till kanten. Det fungerar utmärkt med vanligt kranvatten men vill man ha minimalt med underhåll så är destillerat vatten ett alternativ.
- Justera flödet på pumpen med ett litet reglage som sitter på pumpens insug.

Underhåll

Byt vatten vid behov och rengör pumpen emellanåt. Se till att pumpen inte går torr, vid behov fyll på vatten. OBS! Pumpen kan skadas om den går utan vatten en längre tid.

Tekniska data

Spänning pump = 230 v
Längd elkabel = 1.5 meter
Förbrukning pump = 3 watt
Skyddsklass = IPX8