

Boanäs

Montering Anzio fontän

Ställ sockeln och det nedersta karet på plats.

Lägg pumpen i sockeln i mitten, för ner svagströms sladden genom det gula röret, uppifrån och nedåt.

Fäst slangen på pumpen. För igenom slangen genom resterande delar på fontänen. Kapa den i lämplig höjd så att den ej syns. Täta ev med skumgummiringen mellan slang och fontän så att vattnet rinner ut i skålen och ej fel väg ner.

Fyll vatten i alla tre skålar.

Koppla ihop pumpen med transformatorn under fontänen. Pumpen måste alltid vara dränkt i vatten och får aldrig gå torr. Det går att ställa flödet något genom ett vred på pumpen.

Vintertid

- Ta in pumpen.
- Töm fontänen på vatten, skruva ur bottenpluggarna i karen.
- Täck över fontänen så att vatten, snö och is ej kan samlas i skålarna.
- Garantin täcker ej frysskador.



